



## 32. ラジコン関係

2/2

符号	品番		品名	規格	数量	備考
1	BP17-	11440	RCユニットブラケット	120*70*t3.2 L=200	1	
**	BP17-	11461	ラジコンユニットAss'y	(送受信機セット)YGT-1079-1	1	Z5271～適用
2	BP17-	11560	RC受信機単体		1	
3	1101-	04120	十字穴付なべ小ねじ	M4*0.7 L=12	4	
4	1222-	04030	六角ナット	M4*0.7	4	
5	1282-	04100	ばね座金	M4	4	
6	BP17-	11810	ステッカー・ラジコン主電源	12*55	1	
7	BP17-	11470	RCユニットカバー	200*120*78	1	
8	BP17-	11420	RC送信機単体		1	
9	BP17-	11510	RC充電器セット	USBケーブル+カーチャージャー	1	
10	BP17-	11541	RC送信機カバー		1	
**	BP17-	11580	ラジコン送信機用ストラップ	ユメックス送信機用	1	
**	BP17-	11520	目隠しシールRC送信機	ラジスロ、電磁セパレート目隠し用	1	
**	BP17-	11530	目隠しシール(逆転用)		1	
**	BP19-	11310	RCユニット 0401	フタバ FRN	1	～Z5270迄適用
**	BP19-	11340	送信機	フタバ FRN	1	
**	BP19-	11330	送信機 カバー	フタバ FRN	1	
**	BP19-	12470	送信機 操作銘板シール	フタバ FRN	1	
**	BP19-	11330 -S1	送信機 ストラップ	フタバ FRN	1	
**	BP19-	13420	ラッチ動作リリーススイッチ基盤	ラジコン受信機用	1	
**	BP19-	13920	RCアンテナ	フタバ FRN	1	