



22. リモコン・ブーム先端関係

2/3

符号	品番	品名	規格	数量	備考
1	BP14- 10210	リモコンボックス(単品)	ブーム先端	1	ボックスのみ
2	BN91- 10510	ステッカー(ブーム上昇)	37*12	1	
	BN91- 10520	ステッカー(ブーム下降)	37*12	1	
	BN91- 10480	ステッカー(スクリュウ回転)	37*12	1	
	BN91- 10490	ステッカー(停止)	37*12	1	
	BN91- 10530	ステッカー(赤色マーク)	20mm丸型	1	
	BN91- 10540	ステッカー(緑色マーク)	20mm丸型	1	
	BN91- 10550	ステッカー(黄色マーク)	20mm丸型	1	
	BN91- 10560	ステッカー(黒色マーク)	20mm丸型	1	
**	BZ71- 46000	ステッカー一式		1	符号2のステッカー一式
3	BP19- 11240	ボタンカバー	IDEC OC-11Y(黄)	1	ブーム上昇用
4	BP19- 11230	ボタンカバー	IDEC OC-11G(緑)	1	スクリュウ回転用
5	BP19- 11220	ボタンカバー	IDEC OC-11R(赤)	1	停止用
6	BP19- 11210	ボタンカバー	IDEC OC-11B(黒)	1	ブーム下降用
7	BP19- 11110	押しボタンスイッチ	IDEC ABN210-R	3	スクリュウ回転/ブーム上昇用/ブーム下降用
8	BP19- 11120	押しボタンスイッチ	IDEC ABN201-R	1	停止用
9	BP14- 10230	防水パッキン	φ185*135	1	
10	BP19- 13730	グロメット	SG-22A	1	
11	BP19- 11740	6芯ケーブル	VCTF 1.25mm		
12	BN40- 13710	サンピーキャップ	PEC019		
13	BN40- 13720	ねじなし電線管	E19 φ19*t1.2*3600		
14	1022- 08150	六角ボルト	SUS M8*1.25 L=15		
15	BP14- 10740	ケーブルクランプ	SUS COT-20 φ9		
16	1282- 08200	ばね座金	SUS M8		
17	1222- 08070	六角ナット	SUS M8*1.25		
18	PW11- 08F500	平座金	SUS M8 小形丸		変通1218
19	1263- 08170	平座金	SUS M8 みがき丸		変通1218
20	BP14- 10202	リモコンボックスAssy	ブーム先端	1	

